

Rahmenbedingen zum Benützen der Übersetzungsanlage „HearMe“ vom Verein Kick Aarau

- Das Benützen der Anlage ist gratis.
- Für defekte oder verlorene Gegenstände haftet der Benützer. Bitte unverzüglich dem Besitzer melden.
- Die Übersetzungsanlage wird durch den Benützer abgeholt und zurückgebracht. Allfällige Versandkosten gehen auf die Rechnung des Benützers.
- Lieferumfang: s. beiliegende Dokumentation
- Der Lieferung liegt eine Betriebsanleitung (in Englisch) bei.
- Der Benützer verpflichtet sich die Anlage nach Gebrauch vollständig, betriebsbereit und gereinigt zurückzugeben.

Ausleihdauer (nach Absprache)

Anzahl der ausgeliehen „HearMe“ Anlagen 1 2

Benützer

Name

Ort, Datum

Unterschrift

Besitzer (Kick Aarau)

Name Kick Aarau /

Ort, Datum

Unterschrift

Kick Aarau, www.kickaarau.ch
c/o Daniel Spreiter, Chesletenrain 28, 5023 Biberstein

Bankverbindung
Kick, 5000 Aarau
Konto: 61-46273-9
IBAN: CH55 0900 0000 6104 6273 9

Lieferumfang (in zweifacher Ausführung)

- **1x Ladekoffer** für 25 HearMe-Geräte, inkl. Netzteil und Netzkabel (Ladestandanzeige).
- **3x HearMe-Sender**, 40 Kanäle, Farbe: silber, Reichweite: ca. 70 m (ohne Hindernisse), (LCD-Display für Anzeige von Batterieladestand und Kanal, inkl. 1 AA wiederaufladbare Batterie), Betriebsdauer max. 10-12 Stunden, mit Gürtelclip und Umhängeband
- **24x HearMe-Empfänger**, 40 Kanäle, Farbe: schwarz, Reichweite: ca. 70 m (ohne Hindernisse), (LCD-Display für Anzeige von Batterieladestand und Kanal, inkl. 1 AA wiederaufladbare Batterie, Betriebsdauer max. 10-12 Stunden, mit Gürtelclip und Umhängeband
- **3x Nackenbügel-Mikrofon für HearMe-Sender**, mit Störschallunterdrückung, schwarz, Kabellänge 0.8 m, 3,5 mm Klinkenstecker
- **24x Stereo-Kopfhörer**, schwarz/silber, mit Bügel, Kabellänge 1,0m, Stereo-Klinke 3.5 mm
- **20x Ohrhörer**, rot, Kabellänge 1,0m, Stereo-Klinke 3.5 mm
- **10x Ohrhörer**, weiss, DA1761, Kabellänge 1,0m, Stereo-Klinke 3.5 mm
- **30 Splitter** (für Gebrauch von 2 Kopf- rsp. Ohrhörer pro Empfänger)

Für weitere technische Daten s. Betriebsanleitung